Manual: Utskifting av Trionic Walker-ryggstroppen



① Skru løs skruen som holder stroppen med en 3 mm unbrakonøkkel.

Gjenta på motsatt side.



② Sørg for at du finner tilbake skruen, mutteren og den rørformede avstandsstykket.

.

Manual: Utskifting av Trionic Walker-ryggstroppen

5 Sett den nye erstatningsstroppen inn i polstringen.

VIKTIG: Sørg for å justere enden av stroppen med TRIONIC-logoen som vist på bildet.



6 Sett den rørformede avstandsstykket inn i hullet på enden av stroppen.

.

