11-90-121

Brukerveiledning for Veloped Transportveske.

Veloped transportveske inkluderer en hovedveske for selve Velopeden og to mindre poser for for- og bakhjulene. Transportvesken passer til alle Veloped-modeller.

Passer alle Veloped-modeller.

1 Åpne hovedveske.

Pakk opp oppbevaringsvesken (som også fungerer som forhjulsbagen) og pakk ut hovedtransportvesken og bakhjulsvesken.

2 Pakk forhjulene.

Løsne det fremre klatrehjulet fra veloped-rammen og pakk inn i den større hjulvesken og lukk glidelåsen.

3 Pakk bakhjulene.

Løsne de to bakhjulene fra Veloped-rammen og pakk dem inn i den mindre hjulvesken og lukk glidelåsen.

④ spre ut hovedposen

Løsne glidelåsen i hele lengden av hovedveskens glidelås og brett ut posen på gulvet. Plasser rammen på den midtre delen av hovedvesken og plasser den større forhjulsvesken under setet på Veloped (mellom de to bakre vertikale rammerørene).

⑤ Legg til hjulposene.

Løsne hurtigutløserspakene for høydejustering og løft gripestangen litt, plasser den mindre bakhjulsvesken på toppen av Veloped-kurven og senk deretter gripestangen til nederste posisjon.

⑥ Lukk posen.

Trekk "klaffene" på hovedvesken over Veloped-en og lukk glidelåsen.

⑦ Dette bildet viser Veloped som riktig pakket.

Pakkeinstruksjoner

Skann QR-koden med smarttelefonen eller enheten din for å se videoinstruksjoner.