11-90-014

Trionic regntrekk L





1 Dekk velopeden.

Trekk regntrekket over toppen av velopeden og helt ned.



2 Sørg for.

Trionic-logoen skal vende fremover.



3 Fest de bakre krokene.

De bakre krokene kan festes til trykknappene på bakhjulets hurtigutløseraksler.



4 Fest den fremre kroken.

Fest den fremre kroken til en eiker på forhjulet.